

# Врезной замок 95/60

APECS®

## Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 95/60 предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Тип 3В1. Класс 2. Секретность свыше 15000.

## Комплектность поставки

|  |       |
|--|-------|
| 1. Корпус замка                        | 1 шт. |
| 2. Накладки на цилиндрический механизм | 2 шт. |
| 3. Ответная планка                     | 1 шт. |
| 4. Цилиндрический механизм секретности | 1 шт. |
| 5. Ключи                               | 5 шт. |
| 6. Комплект крепежа                    | 1 шт. |
| 7. Паспорт                             | 1 шт. |

## Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

**Гарантийный срок** — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

**Представитель на территории РФ:** ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. [marketing@apecs.com](mailto:marketing@apecs.com).

Замок сертифицирован в системе  
сертификации Госстандарта России  
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



## Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку исходя из рисунка (Рис.1)
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку.
3. Выберите отверстие под цилиндрический механизм.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.
5. На дверном полотне закрепите саморезами декоративные накладки.
6. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
7. Выберите паз под ригель и ответную планку.
8. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами.
9. После установки цилиндрического механизма поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

